



Postavte stojan do vodorovné polohy



Sejměte obal, slunečník nasuňte do stojanu a zajistěte šroubem proti vytažení



Rozpojte zajišťovací textilní popruh s plastovou sponou



Uvolněte paprsky koruny od stojky



Uchopte madlo a lehkým tahem nahoru roztahujte korunu slunečníku



Dávejte pozor na okolní předměty



Ovládejte doslova jedním prstem, dbejte na vypnutí potahu a zajištění pojistkou PUSH, při stahování PUSH zatlačte