

**MONTIS CZ s.r.o.**

Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž

IČ 25583395 montis@montis.cz www.montis.cz

**NÁVOD K OBSLUZE, ÚDRŽBĚ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY****NŮŽKOVÉ STÁNKY****1. Určení výrobku**

Stánek MONTIS s potiskem je určen pro **prezentační, prodejní nebo reklamní účely** v rámci veletrhů, trhů, akcí a eventů.

Slouží jako **dočasná přenosná konstrukce** s možností plnobarevného potisku textilních částí (střecha, bočnice).

Výrobek není určen pro **dlouhodobé venkovní použití bez dozoru** ani jako trvalá konstrukce vystavená povětrnostním vlivům.

**2. Návod k obsluze****2.1 Rozbalení a montáž**

- Vybalte všechny části z obalu a zkontrolujte jejich kompletnost a neporušenost.
- Ujistěte se, že místo pro stavbu je **rovné, pevné a suché**.
- Konstrukci postavte na zem a **rovnoměrně roztáhněte**.
- Nasuňte střechu na konstrukci a zafixujte suchými zipy.
- V případě bočních stěn připevněte zipy, pásky, suché zipy.
- Ujistěte se, že všechny spoje jsou správně zacvaknuty a konstrukce je stabilní.

**2.2 Kotvení**

- Pro zajištění stability doporučujeme **použít závaží nebo kotevní šňůry s kolíky** (součást příslušenství nebo dle doporučení).
- Při instalaci venku vždy zajistěte, aby byl stánek **pevně ukotven proti větru**.
- Neponechávejte rozložený stánek bez dozoru při zhoršení povětrnostních podmínek.

**2.3 Složení**

- Odstraňte případné závaží nebo kotvení.
- Uvolněte střechu a boční plachty – složte je **suché a čisté**.
- Konstrukci opatrně **sklopte** – doporučeno ve dvou osobách.
- Uložte všechny části zpět do obalu, aby nedošlo k poškození potisku či rámu

### 3. Návod na údržbu

#### 3.1 Textilní části

- Potah a bočnice čistěte jemným roztokem tekutého čistícího prostředku určeného na textilie a měkkou houbičkou.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní přípravky, chlor ani vysokotlaký čistič.
- Po umytí důkladně opláchněte čistou vodou a **nechte zcela vyschnout**.

#### 3.2 Konstrukce

- Hliníkové, kovové díly čistěte vlhkým hadříkem, případně slabým čistícím roztokem.
- Kloubové a pohyblivé spoje **lehce promažte silikonovým olejem**.
- Vyhněte se kontaktu s agresivními látkami a slanou vodou.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů a kloubů.

#### 3.3 Skladování

- Stánek skladujte v **suchém, větraném prostředí** mimo přímé sluneční záření.
- Před uskladněním se ujistěte, že všechny části jsou **suché a čisté**.
- Dlouhodobé vystavení vlhkosti může vést ke vzniku plísní nebo degradaci potahu.
- Potisky chraňte před přímým UV zářením a mechanickým otěrem.

---

### 4. Upozornění

- Stánek **nepoužívejte při silném větru (nad 40 km/h), dešti, sněžení nebo bouři**.
- Na konstrukci **nezavěšujte žádné předměty**.
- Nepoužívejte otevřený oheň nebo přímé zdroje tepla v blízkosti textilních částí.
- V případě větrného počasí stánek vždy **zajistěte nebo složte**.
- Poškozený nebo deformovaný stánek dále **nepoužívejte**.
- Při častém venkovním používání doporučujeme pravidelnou kontrolu a servis.

### 5. Materiál, konfekce a grafické zpracování

- **Tkaniny a voděodolnost:**

Použité tkaniny jsou již z výroby opatřeny impregnací zajišťující zvýšenou vodo-odpudivost. Tyto materiály však **nejsou 100% nepromokavé**. Vzhledem ke konstrukci potahů (sešití z více dílů) může docházet k **částečnému průsaku vody švy**, zejména u nových výrobků. **Dírky po jehle** vzniklé při šití se běžným používáním postupně zatáhnou, čímž se voděodolnost zlepší. Tato vlastnost není považována za vadu výrobku.

- **Výběr materiálu a barevnosti:**  
Pokud zákazník **v objednávce výslovně neuvede konkrétní specifikaci** barvy, typu, či způsobu **konfekce**, vyhrazuje si výrobce právo zvolit vhodnou variantu dle aktuální dostupnosti materiálů a technologických možností.
- **Grafické motivy a návaznost švů:**  
U produktů s potiskem upozorňujeme, že **členitá či rozsáhlá grafika nemusí vždy přesně navazovat** na sešívané díly a může **částečně zasahovat do švů nebo překladů materiálu**. V případě, že zákazník vyžaduje přesnou návaznost grafiky, či vymezení grafiky mimo švy, doporučujeme **nejprve realizovat grafický náhled či u většího objemu vzorek**, nebo tuto skutečnost předem **konzultovat s obchodním zástupcem či výrobou**.

---

## 6. Záruční podmínky

### 6.1 Záruční doba

- **Konstrukce:** 24 měsíců
- **Textilní potah a potisk:** 12 měsíců  
Záruka běží od data převzetí výrobku.

### 6.2 Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na výrobní vady materiálu a zpracování, které znemožňují běžné používání výrobku.

MONTIS CZ s.r.o. dle charakteru vady zajistí opravu, výměnu, nebo přiměřenou slevu z ceny.

O způsobu vyřízení rozhoduje výrobce.

### 6.3 Vyloučení ze záruky

Záruka se **nevztahuje** na:

- poškození vzniklé nesprávnou montáží, manipulací či dopravou
- použití v nevhodných povětrnostních podmínkách
- používání neoriginálních dílů, podstavců nebo kotvení
- běžné opotřebení materiálu a **barevné změny způsobené UV zářením**
- praskliny, trhliny či poškození vzniklá mechanickým namáháním,
- vlhkost, plísně, rez, oleje, chemikálie nebo neodborné čištění,
- úmyslné poškození, zásahy třetích osob a události vyšší moci (bouře, vítr, požár, povodeň).

Běžné vyblednutí potisku, mírné změny odstínu po 6 měsících při venkovní expozici jsou považovány za **přírozený důsledek UV působení** a nejsou vadou.

## 7. Servis a náhradní díly

MONTIS CZ s.r.o. zajišťuje dostupnost náhradních dílů a servisní podporu po dobu záruční i pozáruční.

V případě neproveditelné opravy může výrobce nabídnout **rovnocennou náhradu** nebo **přiměřenou slevu**.

---

## 8. Závěrečná ustanovení

Tyto záruční podmínky a pokyny k obsluze jsou platné od **1. 1. 2025** a nahrazují všechna předchozí znění.

Veškeré právní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uplatněním záruky nejsou dotčena zákonná práva kupujícího.

---

### **Kontakt pro reklamace a servis:**

**MONTIS CZ s.r.o.**

Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž

montis@montis.cz [www.montis.cz](http://www.montis.cz)

## NÁVOD NA INSTALACI – NŮŽKOVÉ STÁNKY



Zkontrolujte obsah balení a výbavy. Uchopte konstrukci za střed a částečně roztáhněte. Nasadte volně potah.



Zajistěte potah suchými zipy v rozích a textilní objímkou ve vrcholu.

Tahem od sebe roztáhněte konstrukci.



Zajistěte pojistku a vypněte potah.

Připevněte střední část potahu poutky ze suchých zipů, zkontrolujte rohy.



Povolte pojistku stojky, přišlápněte patku, vysuňte stojky na jedné a pak na druhé straně do požadované výše.



Chraňte stánek v rozích proti větru kovovými nebo plastovými zátěžemi a zavětrovacími lanky s ocelovými kolíky.

**Technické změny vyhrazeny. Při nedodržení pokynů v návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.**